

6. Garantie

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und/oder Herstellungsfehlern auftreten werden kostenfrei behoben. Dies geschieht entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen. Beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage seitens Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung, entfällt die Garantieleistung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Für nicht gerechtfertigte Reklamationen wie Installations- oder Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte ausreichend frankiert direkt an die EMAG AG. Unfreie Sendungen können aus logistischen Gründen leider nicht angenommen werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und Ihr Verständnis.

EMAG AG

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00

www.emag-germany.de

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten

© Copyright EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch EMAG AG.

Technologies®
EMAG
www.emag-germany.de



Technologies®
EMAG
www.emag-germany.de



Emmi® - Nail
— Das Original —

DEUTSCH

Emmi®-Ladies Light UV/LED

Bedienungsanleitung



- 33 Hochleistungs-LEDs
- Kompaktes Design
- Timer Einstellungen: 10, 30 und 60 Sekunden
- Standfest auf dem Tisch
- Hoher Einstieg (kein Anstoßen)
- 3 Auswahl-Modi (Comfort, Fast, 1/2 power mode)
- Leichtes reinigen
- Einfache Bedienung (keine Knöpfe nur durch Berührung)
- 48 Watt

Änderungen vorbehalten.

1. Gerätebeschreibung

Die Technologie der Zukunft im Nagelstudio. Mit höchster Power härtet diese energiesparende LED Lampe effizient UV-, LED-Gele, UV-Farbgele und UV-Lacke in Sekunden aus. Das Gerät ist ausgerüstet mit Hochleistungs-LEDs und einem Timer (einstellbar für 10/30/60 Sek.)

Emmi®-Ladies Light UV/LED

Härtet alle Emmi-Nail UV- und LED-Gele, sowie UV-Farbgele und UV-Lacke aus.



1. Lichtsensor (120 Sek)
2. Display / Anzeige
3. Modus Einstellung
4. 10 Sek. Timer-Einstellung
5. 30 Sek. Timer-Einstellung
6. 60 Sek. Timer-Einstellung
7. Netzanschluss

Das Gerät ist mit einer abnehmbaren Bodenplatte ausgestattet.

Wellenlänge: 405nm
Härtet LED-Gel aus

365 bis 405nm Dual-Light

Wellenlänge: 365nm
Härtet UV-Gel aus

2. Technische Daten

Eigenschaft	Emmi-Moon
LEDs	33
Max. Leistung	48W
Zeiteinstellung	10/30/60 Sek.
Stromversorgung Netzteil	230V~ 50/60Hz
Smartphone Ladefunktion	5V~ / 2A
Stromversorgung Gerät	24V ~/ 1.5 A
Schutzklasse	IP20
Lichtwellenlänge:	365+395~405nm

Technische Änderungen vorbehalten!

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Hightech-Gerät darf nur für die in den Katalogen und Onlinebeschreibungen vorgesehenen Einsatzfälle, d.h. zum Härten von UV- und LED-lichthärtenden Kunststoffen und nur in Verbindung mit von der EMAG AG empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und Komponenten verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt die EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

4. Bestimmungswidriger Gebrauch

Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des Geräts auszuschließen, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Keine brennbaren o. aggressiven Chemikalien, Säuren, etc. zur Reinigung verwenden.
- Während des Betriebs nicht in das UV-LED-Licht des Gerätes schauen.
- Das Gerät darf nicht in Kinderhände gelangen.

Falls Transportschäden festgestellt werden, Gerät nicht an das Stromnetz anschließen.

5. Anwendung/Bedienung

1. Netzkabel anschließen
2. Anzeige leuchtet beim Einschalten der Stromversorgung
3. Modus einstellen durch  Taste.
4. Timer einstellen durch Timertasten
5. Comfort mode: Bei dieser Einstellung steigt die Leistung nach und nach, sodass kein Schmerz durch die Aushärtung des Gels stattfindet.
Fast mode: Bei dieser Einstellung ist die volle Power aktiv.
½ power mode: Bei dieser Einstellung ist die Leistung halbiert.
6. Der Lichtsensor wird durch die Einführung der Hand in das Gerät aktiviert (legen Sie zur optimalen Erkennung den Mittelfinger auf die genoppte Stelle des Bodens) und das Licht bleibt für 120s an oder schaltet ab, wenn die Hand vor Ende der 120s aus dem Gerät heraus gezogen wird.

